

TOUCH CONTROL

ŁATWY I PRZYJEMNY SPOSÓB NA WENTYLACJĘ

Touch Control od Brink Climate Systems to łatwy i przyjemny sposób na sterowanie wentylacją w Twoim domu. Intuicyjny panel dotykowy pozwoli w prosty sposób dostosować ustawienia wentylacji według potrzeb użytkowników. Sterowany ręcznie lub za pomocą programów tygodniowych, Touch Control zadba o doskonałe powietrze w Twoim domu.



Możliwości sterownika Touch Control:

- 3 stopnie wentylacji (ustawiane manualnie)
- Programowanie dni i godzin pracy systemu rekuperacji
- Tryb wakacyjny: ogranicza wentylację lub wyłącza pracę centrali podczas dłuższej nieobecności w domu
- Ostrzeżenie o błędach w pracy urządzenia wraz z kodem błędu
- Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów
- Opcja resetu informacji o filtrach, po ich wymianie
- W trybie czuwania sterownika, wyświetlanie czasu i aktualnego stopnia wentylacji

Program czasowy

Program czasowy umożliwia ustawienie kilku przedziałów czasowych w ciągu dnia, w których automatycznie włącza się tryb obecności lub nieobecności (zmienia się stopień wentylacji). W sterowniku możemy wybrać program dzienny, z takim samym schematem każdego dnia oraz tygodniowy, w którym każdy dzień ustalany jest indywidualnie.

Mamy również możliwość ręcznej zmiany stopnia wentylacji – chwilowo, do rozpoczęcia najbliższego przedziału czasowego. Wówczas urządzenie wraca do ustawionego harmonogramu pracy.



Tryb wakacyjny

W przypadku planowanego urlopu, możemy aktywować na sterowniku tryb wakacyjny, ustalając liczbę dni naszej nieobecności.

W tym czasie centrala będzie pracować z minimalnym wydatkiem, co zaoszczędzi energię, jednocześnie gwarantując właściwą wentylację budynku.



Komunikaty ostrzegawcze

Gdy w Twoim rekuperatorze potrzebna będzie wymiana filtrów lub pojawi się problem w pracy urządzenia, sterownik Touch Control wyświetli informacje na ten temat. Po wymianie filtrów, komunikat może być skasowany na wyświetlaczu.

Razem z ostrzeżeniem o usterce centrali, pojawi się kod błędny, ułatwiający diagnostykę i ewentualny serwis urządzenia przez instalatora.

